



Pop-Up
Mosquito Net

Black

180 x 200 cm



8 721082 969123

WARNING: The product should be assembled by adults only.

WARNING: Not suitable for children under 36 months. Small parts. Chocking hazard

WARNING: Keep away from fire!

1. Open the bag and carefully remove the bedtent. The tent will automatically pop open, so be cautious and keep it away from your face and body during the process.
2. Place the bedtent on top of the mattress.
3. Gently tuck the mattress into the bed tent by bending it as needed.

How to fold:

1. Gather the two panels of the bedtent together to form one piece.
2. Fold the top and bottom ends together towards the middle.
3. With one hand, hold the folded middle of the tent upright, while using the other hand to fold the top of the tent down and inward simultaneously.
4. Gradually loosen the hand holding the middle section and continue folding inward until three circles are visible.
5. Cross the top two circles and overlap them neatly.
6. Keeping all three circles together, fold the tent until it reaches a compact size.
7. Finally, place the folded tent back into the carrying bag.

WAARSCHUWING: Het product mag alleen door volwassenen in elkaar worden gezet.

WAARSCHUWING: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Gevaar voor vastklikken.

WAARSCHUWING: Uit de buurt van vuur houden!

1. Open de tas en haal voorzichtig de bedtent eruit. De tent zal automatisch openklappen, dus wees voorzichtig en houd het weg van je gezicht en lichaam tijdens het proces.
2. Plaats de bedtent voorzichtig boven op het matras.
3. Stop het matras voorzichtig in de bedtent door het te buigen indien nodig.

Instructies voor het opvouwen van de bedtent:

1. Breng de twee panelen van de bedtent bij elkaar zodat ze één geheel vormen.
2. Vouw de boven- en onderkant naar het midden toe.
3. Houd met één hand het gevouwen midden van de tent omhoog, terwijl je met de andere hand de bovenkant van de tent tegelijkertijd naar binnen vouwt.
4. Laat langzaam de hand los die het midden vasthoudt en blijf naar binnen vouwen totdat er drie cirkels zichtbaar zijn.
5. Kruis de bovenste twee cirkels over elkaar en zorg ervoor dat ze netjes overlappen.
6. Houd alle drie de cirkels bij elkaar en vouw de tent op tot een compact formaat.
7. Plaats ten slotte de opgevouwen tent terug in de draagtas.

WARNUNG: Das Produkt sollte nur von Erwachsenen zusammengebaut werden.

WARNUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

WARNUNG: Vom Feuer fernhalten!

1. Öffnen Sie die Tasche vorsichtig und nehmen Sie das Bettzelt heraus. Das Zelt klappt automatisch auf, also seien Sie vorsichtig und halten Sie es während des Vorgangs von Ihrem Gesicht und Körper fern.
2. Platzieren Sie das Bettzelt vorsichtig oben auf der Matratze.
3. Das Matratze vorsichtig in das Bettzelt stecken, indem Sie es bei Bedarf biegen.

Anleitung zum Zusammenfallen des Bettzelts:

1. Bringen Sie die beiden Seitenwände des Bettzelts zusammen, um ein Stück zu bilden.
2. Falten Sie die obere und untere Enden zusammen in die Mitte.
3. Halten Sie mit einer Hand die gefaltete Mitte des Zeltes aufrecht, während Sie mit der anderen Hand die obere Spitze des Zeltes gleichzeitig nach innen falten.
4. Lösen Sie allmählich die Hand, die die Mitte hält, und fahren Sie fort, nach innen zu falten, bis drei Kreise sichtbar sind.
5. Kreuzen Sie die beiden oberen Kreise und überlappen Sie sie ordentlich.
6. Halten Sie alle drei Kreise zusammen und falten Sie das Zelt, bis es eine kompakte Größe erreicht.
7. Legen Sie schließlich das gefaltete Zelt zurück in die Tragetasche.

AVERTISSEMENT: Le produit ne doit être assemblé que par des adultes.

AVERTISSEMENT: Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque de blocage.

AVERTISSEMENT: Tenir à l'écart du feu!

1. Ouvrez le sac et sortez délicatement la tente de lit. La tente se déplie automatiquement, alors soyez prudent et éloignez-la de votre visage et de votre corps pendant le processus.
2. Placez précautionneusement la tente de lit sur le matelas.
3. Insérez délicatement le matelas dans la tente de lit en le pliant si nécessaire.

Instructions pour plier la tente de lit :

1. Rassemblez les deux panneaux de la tente de lit pour former une seule pièce.
2. Pliez les extrémités supérieure et inférieure ensemble vers le milieu.
3. À l'aide d'une main, maintenez le milieu plié de la tente debout, tandis que l'autre main plie le haut de la tente vers l'intérieur en même temps.
4. Relâchez lentement la main qui tient le milieu et continuez à plier vers l'intérieur jusqu'à ce que trois cercles soient visibles.
5. Croisez les deux cercles supérieurs et superposez-les soigneusement.
6. Maintenez les trois cercles ensemble et pliez la tente jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille compacte.
7. Enfin, replacez la tente pliée dans le sac de transport.

